

Pflegehinweise

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer Qualitätsmatratze der Firma KUTTIN.

Damit Ihnen Ihre Matratze viele Jahre den erwünschten, erholsamen Schlaf ermöglicht, bitten wir Sie, nachstehende Anwenderhinweise sorgfältig durchzulesen.

Das sollten Sie beachten

Begründung

Sorgen Sie dafür, dass:

-Sie immer einen Matratzenschoner zwischen Matratze und Lattenrost verwenden.

Durch den Matratzenschoner wird ein direkter Kontakt zwischen Matratze und Lattenrost und somit ein Luft- und Feuchtigkeitsstau verhindert. Der Mensch verliert während der Nacht etwa einen halben Liter Flüssigkeit (Schweiß). Der Schweiß mit allen seinen Inhaltsstoffen (Salz, Schlacken, Fette, Gifte, Schuppen, Talg etc) gelangt auch zu einem Teil in die Matratze. Dort muss die Feuchtigkeit durch Luftzufuhr und – Austausch abgeführt werden. Ist die Luftzirkulation zu gering, entstehen Wärme- und Feuchtigkeitsstaus, die zu Schimmelbildung führen.

-Sie bei starker Transpiration ein Unterbett verwenden

Unterbetten mindern den Durchgang von Körperflüssigkeiten in die Matratze. Unterbetten können die Lebensdauer Ihrer Matratze verlängern.

-Sie die Matratze bei jedem Bett-Neubezug lüften

Lüften bringt Luft auch an die Flächen mit denen die Matratze auf dem Lattenrost aufliegt.

-Die Luftzirkulation nicht durch Tagesdecken und Bettdecken eingeschränkt wird.

Die Matratze kann unter dicken Bett- und Tagesdecken die aufgenommene Feuchtigkeit nicht abgeben.

-bei Nichtgebrauch Ihres Camping-Fahrzeuges, Boot, usw ... die Matratze aufgestellt bzw. in einem trockenen Raum gelagert wird.

Bei verschiedenen Witterungsverhältnissen kann im Innenraum Ihres Fahrzeuges, Bootes usw. ein Luftmilieu entstehen, dass bei falscher Handhabung Schimmelbildung bzw. Stockflecken auftreten können.

Schimmelbildung und Stockflecken sind Auswirkung falscher Handhabung und Lagerung und sind daher kein Reklamationsgrund!

Weitere Themen

Stockflecken: entstehen durch Wärme- und Feuchtigkeitsstaus unter der Matratze. Durch zu seltenes Wenden, unbrauchbare oder fehlende Matratzenschoner. Untersuchungen haben ergeben, dass die Bildung von Stockflecken in keinem ursächlichen Zusammenhang mit den verwendeten Materialien stehen. (Österr. Textilforschungsinstitut, A-1050 Wien)

Maße: Die üblichen Maßtoleranzen liegen bei ca. +/- 1,5 cm, sind produktionstechnisch bedingt und liegen innerhalb der gültigen Norm. Diese Toleranz ist normal. In kurzer Zeit wird sich Ihre flexible Matratze Ihrem Bettinnenmaß anpassen. Falls Sie „Stretch“ Bezüge verwenden, benutzen Sie bitte nur Bezüge die die entsprechende Größe haben. Zu kleine Bettbezüge können ebenfalls die Größe Ihrer Matratze verändern.

Garantie: Die über die gesetzliche Garantie hinausgehende Werksgarantie gilt ausschließlich für die Elastizität des Matratzenkernes. Für den gewerblichen Einsatz gilt die gesetzliche Garantiefrist. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass bei Beanstandungen, verschmutzte Matratzen aus hygienischen Gründen nicht zurückgenommen werden können.

Gebrauchsüblicher Einsatz, die Verwendung von Matratzenschonern, sachgemäße Pflege und Bedienung sind Voraussetzung für die Gewährleistung.